

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://tera.nt-rt.ru> || эл. почта: tar@nt-rt.ru

Дозатор для розлива воды по бутылкам на штативе Д5-1-1-1-1

Назначение

Для полуавтоматического дозирования различных не агрессивных жидкостей на водной основе без механических примесей в пластиковую тару.

Основные сведения об изделии:

Дозатор конструктивно состоит из устройства налива, шкафа управления, центробежного насоса.

Дозатор используется для дозирования жидкости в процессе розлива ее в пластиковую тару

Система дозирования может использоваться только в закрытых помещениях при температуре окружающей среды от +1 до +50°C и относительной влажности не более 80%. при атмосферном давлении от 86 до 107 кПа, амплитуда вибраций при частоте 25 Гц не более 0,1 мм.



Устройство налива



Центробежный насос



Описание и принцип работы:

Запуск процесса дозирования происходит при срабатывании концевого выключателя, расположенного на устройстве налива. Концевой выключатель размещен на кронштейне и срабатывает при опускании рычага в нижнее положение. При срабатывании концевого выключателя включается насос, открывается дозирующий клапан.

При достижении уровня жидкости высоты контрольного контакта, расположенного на сопле устройства налива, происходит останов процесса налива, устройство переходит в состояние ожидания следующего цикла.

Технические характеристики:

Вид измерительного тока:	переменный
Величина измерительного тока, не более, мкА:	80
Питание электрическое:	220В/50Гц
Потребляемая мощность, Вт:	100
Максимальная мощность насоса, кВт:	1.2
Максимальное давление на выходе дозатора, МПа:	0,4
Температура окружающей среды, °С:	+1... +50
Габаритные размеры шкафа управления дозатора, мм:	350x350x160
Вес дозатора, кг, не более:	15
Режим работы:	Повторно-кратковременный

Внутреннее устройство шкафа управления



Комплектация:

- 1) Шкаф управления.
- 2) Паспорт - руководство по эксплуатации на дозатор жидкости.
- 3) Насос.
- 4) Устройства налива.
- 5) Соединительные шланги, хомуты.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93