

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://tera.nt-rt.ru> || эл. почта: tar@nt-rt.ru

Весовой дозатор квасного сусла

Дозатор (система дозирования) предназначен для дозирования пищевых и технических жидкостей в процессе полуавтоматической фасовки в тару.

Основные сведения об изделии

Дозатор конструктивно состоит из шкафа управления, весовой платформы, насоса, запорного клапана на наливном устройстве.

Система дозирования может использоваться только при температуре окружающей среды от +5 до +40°C и относительной влажности не более 80%. при атмосферном давлении от 86 до 107 кПа, амплитуда вибраций при частоте 25 Гц не более 0,1 мм.

Описание и принцип работы

В данном дозаторе используется весовой принцип определения количества продукта.

Дозатор позволяет автоматизировать процесс фасовки жидкого продукта в тару, установленную на весовой платформе.

При старте системы производится загрузка конфигурации системы и установок.

До начала дозирования оператор имеет возможность выбрать вариант дозирования из набора заранее заданных схем розлива.

После выбора режима дозирования, при нажатии оператором кнопки «ПУСК», расположенной на штанге розлива, система переходит в режим дозирования. Включается насос в режиме максимальной производительности, открывается запорный клапан на штанге розлива.

При достижении веса продукта, равного 80% массы дозы, снижается производительность насоса, дозатор переходит в режим доналива, при достижении веса продукта, равного 100% массы дозы, насос отключается, дозатор ожидает нажатия кнопки «ПУСК», расположенной на штанге розлива.



Для экстренного отключения подачи продукта на штанге розлива установлен тумблер (рычажный выключатель) и аварийный выключатель на шкафу управления.

В случае необходимости прервать процесс на любой стадии работы необходимо нажать кнопку «СТОП» на панели управления.

Технические характеристики

Погрешность измерений: %	0,5
Наименьший предел дозирования, кг	2
Максимальный вес измерительной платформы, кг	200
Питание электрическое (Шкаф управления)	380В/50Гц
Температура окружающей среды, °С	-5...+50
Габаритные размеры шкафа управления, мм ВхШхГ	600х600х250
Напряжение питания дозирующего клапана, В	=12

Комплектация дозатора

1. Шкаф управления - 1 шт,
2. Весовая платформа - 1 шт,
3. Устройство налива - 1 шт,
4. Насос - 1 шт,
5. Паспорт (руководство по эксплуатации) - 1 шт.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93