

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://tera.nt-rt.ru> || эл. почта: tar@nt-rt.ru

Система управления дозаторами



Назначение

Система управления дозаторами предназначена для оперативного отображения показаний счетчиков и задания установок дозаторов, в качестве счетчиков которых применены приборы типа СИ-30. Данная система использует сеть передачи данных на основе протокола RS-485.

Основные сведения об изделии:

Система управления дозаторами выполнена в виде пластикового шкафа с ЖК индикатором и кнопками управления.

Описание и принцип работы:

Система производит циклический опрос регистров приборов управления дозаторами и отображение их значений на ЖК индикаторе.

В режиме ввода установок производится передача значений установок прибору управления дозатором.

При включении системы прибор управления находится в режиме отображения параметров подключенных дозаторов. Полученная от дозаторов информация отображается в следующем виде:

K[номер дозатора] [значение регистра счета]: [значение регистра установки]

Для изменения значения регистра уставки или обнуления регистра счета необходимо выбрать канал кнопкой "В", находящейся на правой боковой поверхности шкафа. Выбранный канал отмечается символом "*". Для задания уставки необходимо нажать кнопку со стрелкой влево, выбирая ею требуемый разряд кнопкой со стрелкой вверх установить требуемые значения. Для сохранения результата нажать кнопку "В". Для сброса регистра счета после выбора канала необходимо нажать кнопку со стрелкой вверх.

Технические характеристики:

Температура окружающей среды:	+1..+35С
Питание электрическое	220В/50Гц
Тип ЛВС	rs-485
Габаритные размеры, мм	280x340x160

Комплект поставки:

1. Шкаф 1 шт.
2. Паспорт и руководство по эксплуатации 1 шт.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93